

# Instrukcja montażu płytek podokiennych

## Magazynowanie

- Parapety ceramiczne należy magazynować pod dachem, w suchym, nienarażonym na wilgoć miejscu. W przeciwnym razie, w przypadku wystąpienia mrozów, woda zgromadzona w paczkach spowoduje uszkodzenie wyrobów.

## Przegląd towaru

- Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić całą zakupioną partię pod kątem różnic kolorystycznych. Płytki parapetowe klinkierowe to produkt całkowicie naturalny, dlatego z uwagi na specyfikę towaru, w zakupionej partii mogą występować nieznaczne różnice kolorystyczne.
- Płytki należy ułożyć na sucho od najjaśniejszej do najciemniejszej. Wszelkie różnice staną się w ten sposób niewidoczne.

## Montaż płytek podokiennych

- Każda płytka powinna wystawać za lico ściany przynajmniej 3cm.
- Płytki wsuwamy pod okno ok. 0,5 cm (pod pierwsze podcięcie w ramie okiennej).
- Gdy istnieje taka możliwość, warto wpuścić płytki poza otwór okienny z lewej i prawej strony (ok.5cm). Zapobiegnie to powstawaniu zacieków w rogach otworu okiennego.
- Przed przystąpieniem do montażu należy zadbać o to aby podłoże było suche, czyste i wolne od pyłu. Zalecamy stosować listwę montażową, wypoziomowaną i zamontowaną do zewnętrznej powierzchni ściany. Wskazane jest wyrównanie podłoża klejem i wzmocnienie siatką.
- Przy wykładaniu płytek podokiennych należy stosować odpowiednie zaprawy klejące, przeznaczone do klejenia płytek ceramicznych. Zaprawa klejąca powinna być elastyczna, mrozoodporna, przeznaczona do klinkieru i stosowana zgodnie z zaleceniami producenta.
- Klej наносimy na przygotowane podłoże oraz kształtkę parapetową. Płytki należy przyklejać całą powierzchnią montażową.
- Zaleca się wykładanie płytek z zachowaniem odpowiedniej szerokości fugi - minimum 3 mm. Nie należy wykładać płytek na styk - bez fugi, ponieważ tworzą wtedy jedną dużą płytę, wrażliwą na wszelkie rodzaje naprężenia. Spoinowanie inaczej nazywane fugowaniem należy rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia płytek. Zaprawa fugowa do płytek ceramicznych podokiennych powinna być elastyczna, mrozoodporna i nie rysować powierzchni szkliwionych. Nie wypełniać spoin (fug) zaprawą klejową. Należy szczelnie wypełnić zaprawą fugową przestrzeń między płytkami za pomocą gumowej szpachelki. Po zafugowaniu całą powierzchnię ceramiczną należy zmyć czystą wodą, uważając aby nie wymyć świeżych fug.
- Wykładane płytki nie mogą bezpośrednio dotykać elementów konstrukcji metalowych, ościeżnic, murów, szkła etc. Należy w tych miejscach zawsze stosować szczelinę wypełnioną specjalnymi fugami elastycznymi np. silikonem.
- Przy długich powierzchniach wykładanych płytkami, należy przewidzieć dylatacje co 3 metry bieżące i stosować fugę (silikon) o szerokości minimum 5 mm.
- Parapet montuje się z minimum 5 stopniowym spadkiem w kierunku od okna na zewnątrz, tak aby woda opadowa mogła swobodnie skapywać na ziemię
- Wykonanie prac związanych z wykładaniem płytek podokiennych prosimy powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

W przypadku niestosowania się do zaleceń producenta wygasają uprawnienia gwarancyjne